

ВОЛОГОСТІЙКИЙ КИШЕНЬКОВИЙ ОКСИМЕТР СО-105

Простий у використанні водостійкий оксиметр, який дозволяє вимірювати вміст розчиненого кисню у % або мг/л та температуру.

Характеристики:

- Призначений для польових робіт.
- Використовується для вимірювань у чистих і стічних водах.
- Водостійкий корпус зі ступенем захисту IP67.
- Можливість вибрати головку без кабеля (**GO-105**) або головку з зондом на кабелі (**GO-105k**).
- Незважаючи на маленький розмір, має високу точність.
- 1 точкове калібрування при 100% насиченості.
- При вимірюванні вмісту розчиненого кисню в мг/л можливе введення корекції впливу солоності.
- Автоматична температурна компенсація.
- Функція автоматичного вимкнення, захищає батареї від розрядження.
- Живлення від батарейок (3 x LR44).
- Прилад і датчик кисню прості в експлуатації.
- За умови належного обслуговування датчик кисню може працювати протягом кількох років.
- Гарантія 24 місяці від виробника.
- Хороша якість за доступною ціною.



Технічні характеристики	Кисень в %	Кисень в мг/л	Температура
Діапазон вимірювань	0 ÷ 199 % O ₂	0 ÷ 19,99 мг/л	0 ÷ 40 °C
Роздільна здатність	0.1% O ₂	0.01 мг/л	-
Точність (± 1 цифра)	±0,2%**	±0.02 мг/л**	±0.8 °C з термодатчиком
Температурна компенсація	-	0 ÷ 40 °C	-
Живлення	батарейки 3 x 1.5 (LR44)		
Вага	60г		
Розміри	Д=180 мм, Ø=26 мм		
Час безперервної роботи	80 год		

* Тільки точність приладу.

З датчиком кисню точність при температурі калібрування: ±2%. За різницею ±5 °C точність: ±4%, за різницею ±10 °C точність: ±6%.

Дистриб'ютор в Україні:



ТОВ «НВП «УКРОРГСИНТЕЗ»

вул. Червоноткацька, 85, м. Київ

Тел: + 38 (093) 502 2080, + 38 (044) 277 2838

www.uoslab.com

e-mail: analytical@uoslab.com

Виробник:



ELMETRON Sp.j.

41-814 Zabrze. Witosa 10 POLAND

Tel. +48 32 2738106

www.elmetron.pl

e-mail: info@elmetron.com.pl